

Vedlikehold av vegghengt bord og benk



- Kontroller at bord/benk er fester godt til veggen, og at det ikke er blitt mellomrom mellom bord og vegg. Bord/benk må stenges umiddelbart dersom konstruksjonen er løs, og kan ikke tas i bruk igjen før feilen er rettet opp. Rådfør deg med en fagperson.
- Kontroller at hengsler ikke er løse, men er skrudd godt fast. Hvis hengslene er løse stenges bord/benk til feilen er rettet opp. Rådfør deg med en fagperson.
- Kontroller at gassdemper som står under bord/benk er i orden, hvis demper ikke holder bord/benk oppe av seg selv, skal bord/benk stenges til ny demper er montert.
- Kontroller at låsen på bordet sitter fast i veggen, og at låsen virker som den skal. Hvis låsen ikke er tilfredsstillende festet eller at låsen ikke virker som den skal, skal bord/benk stenges til dette er utbedret.



Underhåll av väggmonterat bord och bänk



- Kontrollera att bordet/bänken är säkert fastskruvad i väggen och att det inte finns några mellanrum mellan bordet/bänken och väggen. Bordet/bänken måste omedelbart fällas upp och tas ur användning om konstruktionen är lös och kan inte användas igen förrän felet har åtgärdats. Rådfråga en sakkunnig.
- Kontrollera att gångjärnen inte är lösa utan säkert fastskruvade. Om gångjärnen är lösa får bordet/bänken inte användas förrän felet är åtgärdat. Rådfråga en sakkunnig.
- Kontrollera att gasdämparen som stöder bordet/bänken fungerar korrekt. Om dämparen inte håller upp bordet/bänken, bör bordet/bänken tas ur användning tills en ny dämpare har installerats.
- Kontrollera att låset på bordet är säkert monterat på väggen och att låset fungerar som det ska. Om låset inte är säkert fastsatt eller om det inte fungerar korrekt, bör bordet/bänken tas ur användning tills felet har åtgärdats.

